

LIBÉRTY™ 600

OPTIMIZA LA LIMPIEZA DE TU PISCINA
CON TU ROBOT SIN CABLES



maytronics | 

Rendimiento Potente. Agua Cristalina.
Tecnología Innovadora.

Descubre el Dolphin **LIBERTY 600**: el robot limpiador de piscina sin cables de gama alta ahora cuenta con una capacidad innovadora para limpiar toda la piscina, incluyendo los escalones. Con una filtración y un fregado inigualables, el **Liberty 600** mantendrá tu piscina impecable. Diseñado para todo tipo de piscinas, este robot programable y controlado por app mantendrá el agua limpia mientras reduce tu necesidad de manejarla.

El **LIBERTY 600** ofrece hasta 2 semanas de limpieza en modo Eco con una sola carga, limpieza de escalones, selección de estacionamiento preferido y sube hasta ti con Click-Up™ para una fácil extracción.



La Diferencia Dolphin LIBERTY



La mejor solución de carga del sector

Hasta 4,5 horas de limpieza eficiente para piscinas medianas a grandes.



Limpieza agua a presión de escalones

Diseñado para limpiar escaleras. Esta función innovadora alcanza y limpia a fondo cada peldaño.



Fácil extracción

Sacar el robot nunca ha sido tan fácil. Agita el mando y el robot subirá hasta ti. Programa para que estacione en la pared que prefieras.



App Maytronics One™

Más control, y personalización de programas de limpieza. Con conexión a Bluetooth & Wifi.

LIBERTY 600 Especificaciones	
Longitud ideal de piscina	Para piscinas de hasta 15 metros
Cobertura de limpieza	Fondo, paredes, línea de agua, zona solar y escalones
Cepillado	Potente cepillado activo para una limpieza intensiva
Ciclo de limpieza	Hasta 4.5 horas
Filtración	Cesta combinada multicapa + 2 ultra finos + sellado adicional
Batería	Litio-ion 9.800mAh
Peso del robot	12 kg
Garantía	12 meses
Características avanzadas	<p>Modo ECO Avanzado: Hasta 2 semanas de limpieza en con una sola carga.</p> <p>App Maytronics One™: Más control, y personalización de programas de limpieza desde el movil.</p> <p>Selector de Ciclos: Personaliza la limpieza para fondo, toda la piscina, incluyendo las escaleras, o en Modo ECO.</p> <p>Click-Up™ & Click to Stop: Agita el Clicker en medio de ciclo para detenerlo, luego vuelve a agitarlo para que el Dolphin suba la pared.</p> <p>HomePoint: Al finalizar el ciclo el Dolphin siempre acabará en la pared elegida.</p>